

Beretta vejrkompensering RC05

VVS nr. 46 0902.105 - Beretta nr. 1100469KR

Monteringsanvisning for

1. **Beretta 525KT Green-line,**
2. **Beretta Super Exclusive 24 R.S.I.**

Denne styring passer til flere Beretta kedler.

Det er derfor vigtigt at den monteres efter det diagram som passer til den aktuelle kedel.

Diagram 1 - Beretta 525KT Greenline

1. Afmonter kedlens kappe og vip frontpanelet ned
2. Afmonter det grå dæksel over kedlens print.
3. Monter styrepanelets klemmer til kedlens print på følgende måde
'-' i styringen til 20 på kedlens klemmerække
'S' i styringen til 21 på kedlens klemmerække
4. Udefølerens ledninger monteres til styrepanelets klemmer EXT1 og EXT2
5. Saml kedlen
6. Instruer kunden

Kedlen styres nu udelukkende fra styrepanelet og kedlens knapper er ude af drift.

Diagram 2 - Beretta Super Exclusive 24 RSI

1. Luk front-klappen ned
2. Skru de 2 skruer ud der holder kedlens frontpanel og vip det ned.
3. Afmonter det lille dæksel over kedlens print.
4. Monter styringen og forbind '-' i styringens klemmerække til '-' på kedlens print stik M17
5. Forbind 'S' i styringens klemmerække til 'S' på kedlens print stik M17
6. Udefølerens ledninger monteres til styrepanelets klemmer EXT1 og EXT2
7. Saml kedlen.

1. Instruer kunden.

Kedlen styres nu udelukkende fra styrepanelet og kedlens knapper er ude af drift.

Installatørindstillinger

Installatøren har mulighed for at korrigere styringens indstillinger.

Disse er mærket med F1 – F7.

For at komme ind i denne menu sættes styringen på OFF med driftvælgeren.

Hold PROG-tasten inde i 10 sek. Der vises F? i displayet.

Med ENTER-tasten blades gennem menuen til den ønskede F-menu.

F1 skal være 1. F2 skal være 0. F3 skal være 0. F4 servicenøgle kan indstilles på 365 dage. F5 anvendes ikke. F6 udetemperatur. F7 seneste 5 fejlkoder.

Derefter til OFF og vælg Sommer- eller Vinterdrift.